



AZ O ROKR PRO HASZNÁLATA ZENÉHEZ

ZENE LEJÁTSZÁSA	Nyomja meg röviden a Lejátzás / Szünet ▶ gombot.
SZÜNET / LEJÁTSZÁS FOLYTATÁSA	Nyomja meg röviden a Lejátzás/ Szünet ▶ gombot.
UGRÁS A KÖVETKEZŐ ZENESZÁMRA	Nyomja meg röviden a Gyors előrejátzás/ Következő zeneszám ◀◀ gombot.
GYORS ELŐREJÁTSZÁS A ZENESZÁMON BELÜL	Nyomja meg és tartsa benyomva a Gyors előrejátzás/ Következő zeneszám ◀◀ gombot.
ELŐZŐ ZENESZÁM LEJÁTSZÁSA	Nyomja meg röviden a Gyors visszajátzás/ Előző zeneszám ▶▶ gombot.
GYORS VISSZAJÁTSZÁS A ZENESZÁMON BELÜL	Nyomja meg és tartsa benyomva a Gyors visszajátzás/ Előző zeneszám ▶▶ gombot.

JELZŐFÉNY

PÁROSÍTÁS KÖZBEN	A fény folyamatos vörös. Sikeres párosítás esetén tíz zöld villogás látható.
TÖLTÉS KÖZBEN	Folyamatos zöld fény = teljesen feltöltött Folyamatos borostyán = 99% - 50% feltöltöttség Folyamatos vörös = 49% - 0% feltöltöttség
VEZETÉK NÉLKÜLI CSATLAKOZÁSSAL MÁSIK ESZKÖZHÖZ CSATLAKOZTATVA	A fény négy másodpercenként villog: A zöld szín azt jelzi, hogy a töltöttségi szint 100%-67%. A borostyán szín azt jelzi, hogy a töltöttségi szint 66%-34%. A vörös szín azt jelzi, hogy a töltöttségi szint 33%-0%.
NINCS MÁSIK ESZKÖZHÖZ CSATLAKOZTATVA	A fény négy másodpercenként vörös színben villog.
BEKAPCSOLÁS KÖZBEN	A fény > borostyán > zöld > zöld színben villog.
KIKAPCSOLÁS KÖZBEN	A fény zöld > borostyán > vörös > vörös színben villog.

AZ O ROKR PRO ALAPFUNKCIÓI

AZ O ROKR PRO BEKAPCSOLÁSA	Nyomja le és 3 másodpercig tartsa lenyomva a Hívás gombot.
BELÉPÉS PÁROSÍTOTT ÜZEM-MÓDBA	Nyomja le és körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a Hívás gombot, amíg a jelzőfény folyamatosan vörös színben világít.
HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA	Nyomja meg a Hangerő fel gombot többször a hangerő fokozatos növeléséhez. Nyomja meg a Hangerő le gombot többször a hangerő csökkentéséhez.
O ROKR PRO KIKAPCSOLÁSA	Nyomja le és három másodpercig tartsa lenyomva a Hívás gombot.

AZ O ROKR PRO HASZNÁLATA HÍVÁSHOZ

Az alábbi funkciókon kívül egyéb funkciók is elérhetők lehetnek attól függően, hogy mobiltelefonja mely Bluetooth profilokat támogatja. További részletekért tekintse meg az O ROKR Pro Használati útmutatóját.

HÍVÁSFOGADÁS	Nyomja meg röviden a Hívás gombot.
MIKROFON ELNÉMÍTÁSA	Nyomja le és 1 másodpercig tartsa lenyomva a Hangerő le gombot amíg egy közepes hangmagasságú hangot hall. Az elnémítás feloldásához ismétlje meg a műveletet.
HÍVÁS BEFEJEZÉSE	Nyomja meg röviden a Hívás gombot.

HANGJELZÉSEK

KETTŐS MAGAS/MÉLY HANG 60 MÁSODPERCENKÉNT	Lemerülő akkumulátor.
NINCSENEK HALLHATÓ HANGOK; ROMLÓ HANGMINŐSÉG	Hatótávolságon kívül. (Helyezze közelebb az O ROKR telefonhoz vagy a Bluetooth használatra alkalmas hanglejátszóhoz.)
EGYETLEN MAGAS HANG A HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA SORÁN	Maximum vagy minimum hangerő elérve. Csak telefon üzemmód.
CSENGŐHANG	Bejövő hívás.
EGYETLEN MAGAS HANG	Belépés párosítási üzemmódba. Párosítás jóváhagyva.
EGYETLEN KÖZEPES HANG MINDEN 20 MÁSODPERCBEN	Mikrofon elnémítva
KETTŐS MAGAS / MÉLY HANG	A hangminta felismerése sikertelen. (A tárcsázni kívánt személy nevét a rendszer nem ismert fel.)
NÉGY HANGJELZÉS, MÉLYTŐL MAGASIG	O ROKR Pro bekapcsolva.
NÉGY HANGJELZÉS, MAGASTÓL MÉLYIG	O ROKR Pro kikapcsolva.