



UTILIZAR O ROKR PRO PARA MÚSICA

REPRODUZIR MÚSICA	Prima o botão Reproduzir/Pausa ► brevemente.
PAUSA/RETOMAR REPRODUÇÃO	Prima o botão Reproduzir/Pausa ► brevemente.
IR PARA A CANÇÃO SEGUINTE	Prima o botão Avanço Rápido/Canção Seguinte ◀◀ brevemente.
AVANÇO RÁPIDO NA CANÇÃO	Prima continuamente o botão Avanço Rápido/Canção Seguinte ◀◀.
REPRODUZIR CANÇÃO ANTERIOR	Prima o botão Recuo Rápido/Canção Anterior ▶▶ brevemente.
RECUO RÁPIDO NA CANÇÃO	Prima continuamente o botão Recuo Rápido/Canção Anterior ▶▶.

INDICADOR LUMINOSO

DURANTE O EMPARELHAMENTO	Luz vermelha sólida. Se o emparelhamento for bem sucedido, a luz verde pisca dez vezes.
DURANTE O CARREGAMENTO	Verde sólido = totalmente carregado Âmbar sólido = 99% a 50% carregado Vermelho sólido = 49% a 0% carregado
DURANTE A LIGAÇÃO SEM FIOS A UM DISPOSITIVO	A luz pisca a cada 4 segundos: A cor verde indica que resta 100% a 67% da carga. A cor âmbar indica que resta 66% a 34% da carga. A cor vermelha indica que resta 33% a 0% da carga.
SE NÃO ESTIVER LIGADO A UM DISPOSITIVO	A luz vermelha pisca duas vezes a cada 4 segundos.
DURANTE O ARRANQUE	A luz intermitente ilumina-se a vermelho > âmbar > verde > verde.
DURANTE O ENCERRAMENTO	A luz intermitente ilumina-se a verde > âmbar > vermelho > vermelho.

FUNÇÕES O ROKR PRO BÁSICAS

LIGAR O ROKR PRO	Prima continuamente o botão Chamar ☎ durante 3 segundos.
INTRODUZIR MODO DE EMPARELHAMENTO	Prima continuamente o botão Chamar ☎ durante cerca de 7 segundos, até que se acenda a luz vermelha sólida do indicador luminoso.
AJUSTAR VOLUME	Prima o botão Aumentar Volume ◀▶ repetidamente para aumentar o volume. Prima o botão Diminuir Volume ▶ repetidamente para diminuir o volume.
DESLIGAR O ROKR PRO	Prima continuamente o botão Chamar ☎ durante 3 segundos.

UTILIZAR O ROKR PRO PARA CHAMADAS

Para além das funcionalidades apresentadas abaixo, podem estar disponíveis mais funcionalidades, dependendo do perfil Bluetooth suportado pelo telemóvel. Consulte o Manual do Utilizador de O ROKR Pro para mais informações.

ATENDER UMA CHAMADA	Prima o botão Chamar ☎ brevemente.
DESACTIVAR O MICROFONE	Prima continuamente o botão Diminuir Volume ▶ durante 1 segundo, até ouvir um som de intensidade média. Repita para reactivar o som.
TERMINAR UMA CHAMADA	Prima o botão Chamar ☎ brevemente.

INDICADORES AUDÍVEIS

SOM DUPLO ALTO/BAIXO A CADA 60 SEGUNDOS	Bateria fraca.
SEM SONS AUDÍVEIS; A DETERIORAR A QUALIDADE DO ÁUDIO	Fora de alcance. (Aproxime O ROKR Pro do telefone ou do dispositivo de áudio activado por Bluetooth.)
SOM ALTO ÚNICO DURANTE O AJUSTE DE VOLUME	Foi atingido o nível de volume máximo ou mínimo. Só modo de telefone.
TOQUE	Chamada recebida.
SOM ALTO ÚNICO	Introduzir modo de emparelhamento. O emparelhamento foi confirmado.
SOM MÉDIO ÚNICO A CADA 20 SEGUNDOS	O microfone está desactivado
SOM DUPLO ALTO/BAIXO	Comando de voz não reconhecido. (O nome da pessoa a quem pretende telefonar não foi reconhecido.)
QUATRO SONS, BAIXO A ALTO	O ROKR Pro está ligado.
QUATRO SONS, ALTO A BAIXO	O ROKR Pro está desligado.