

TIMEBOMB® INSTRUCTION MANUAL

Cradled in a sculptural metal casing, the Oakley® Inertial Generator™ converts human motion into electrical current. The spin of a precision flywheel mechanism, the O Engine™, charges a lithium capacitor that powers the chronometer. Proprietary World Movement™ assimilates critical technologies on a global level, combining innovations in gearing, bearings and microcircuitry to produce a time machine that dismisses springs and batteries with each flick of the wrist.

INERTIAL GENERATOR

The Inertial Generator™ capitalizes on the conservation of energy, converting motion into an endless stream of electricity. The device translates subtle movement into raw power that a Polycaten Lithium capacitor and accelerates quartz from zero to thirty-two thousand cycles in a microsecond.


O ENGINE

The ghost in the machine is the O Engine™, a precision flywheel designed to utilize multiple vectors of motion. Rather than coiling a conventional mainspring, it torques a subminiature generator to drive the process of electromagnetism that calibrates with the cadence of crystal current.

INSTANT TIME BOMB ACTIVATION

If the chronometer has rested idle for an extended period, it can be started quickly with a few arm swings. Move it back and forth at a pace of twice per second.

Normal arm movement will continue to crank the O Engine™ and drive the Inertial Generator™ to fuel the capacitor. When the second hand moves at one-second intervals, the capacitor has stored an initial level of charge.




SETTING THE BOMB

The chronometer's crown forms a protective seal against the chassis. The crown can be pulled out to two click positions for setting the time and date.

To synchronize the chronometer's date-change function with midnight, the following steps should be followed when setting the time:

1. Pull the crown out to the first click position (a).
2. Turn the crown clockwise and set the chronometer to yesterday's date.
3. Pull the crown out to the second click position (b).
4. Turn the hands forward until today's date appears, then continue forward until the current time is reached.
5. Push the crown back into the chassis.



SPECIFICATIONS

Frequency of crystalline oscillation	... 32,768 cycles per second
Type of oscillator	Quartz tuning fork
Precision system	Max. variance ± 15 sec./month
Regulation system	No compensation necessary
Drive system	Two-pole step motor (180°/sec.)
Fuel system	Polycaten Lithium capacitor
Induction system	Inertial Generator™ fueled by O Engine™
Charge duration	Aprox. 12-14 days within operating temp.
Operating temp. range	-5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Endurance temp. range	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Antimagnetic	>20 Oe
Movement	Six-jewel World Movement™

FUELING THE BOMB

A full charge should fuel the chronometer for approximately 12 to 14 days. Daily wear will keep it continuously charged. The microcircuitry prevents overcharging, no matter how long the chronometer is worn.

POWER DEPLETION INDICATOR

When the second hand begins to move at two-second intervals, the chronometer will continue to keep accurate time but will run down in less than 6 hours. Swing the chronometer back and forth to allow the Inertial Generator to recharge the capacitor.

SAFEGUARDING THE INSTRUMENT

Rated at 10-bar hydrostatic, the chronometer may be worn during bathing, swimming and shallow diving. It is not designed for scuba or saturation diving. Before exposing the chronometer to moisture, be sure the crown is fully lowered against the chassis. Do not pull out the crown if the chronometer is wet. If used in seawater, rinse the chronometer with fresh water and dry completely.

TEMPERATURE

For precision timekeeping, normal operating temperature is 5°C to 35°C (41°F to 95°F). However, the chronometer is engineered to withstand the brutal extremes of -10°C to 60°C (14°F to 140°F).

MAGNETISM

Strong magnetic fields can have an adverse effect on the chronometer. Keep it away from magnetic objects.

CHEMICALS

The chronometer may become discolored or damaged if exposed to cosmetic spray, detergents, adhesives, solvents, or paints.

SHOCK WAVE

Although the Time Bomb resists shock damage, impact against a hard surface may harm the inertial mechanism or crystal.

PERIODIC MAINTENANCE

To ensure that the chassis, crown, crystal seal, and gasket remain resistant to water exposure, it is recommended that the timepiece be inspected once every 2 to 3 years by an Authorized Oakley Chronometer Dealer.

OAKLEY WARRANTY POLICY

All authentic Oakley chronometers are warranted for one year from the date of purchase against manufacturers' defects. Coverage is valid only with proof of purchase from an Authorized Oakley Chronometer Dealer.

IMPORTANT

This limited warranty does not cover the glass crystal, strap/bandbracelet, or attachments. Scratches to the case caused by use are not covered, nor is moisture damage if the timepiece is a non-hydrostatic model, nor is damage caused by natural disaster such as fire, flood or earthquake. We reserve the right to relinquish all responsibility under this guarantee for repair of damage when misuse or abuse is evident, including defects related to tampering or servicing done by agents other than Authorized Oakley Service facilities. This warranty does not affect other legal rights of the consumer.

REGISTRATION

The cutting-edge technology within each Oakley chronometer serves as validation for its authenticity. In addition, each timepiece is cataloged and certified by serial number. By registering your chronometer via mail or online at <http://www.oakley.com>, you provide further credentials by allowing us to document your purchase.

HOW TO MAKE A WARRANTY CLAIM

To qualify for service under the above guarantee, valid proof of purchase—which clearly shows the purchase date and the name of the Authorized Oakley Chronometer Dealer—must be presented if a repair claim is made during the warranty period. The serial number on the chronometer must be clearly legible and no part of the original chronometer back may be replaced, defaced or altered.

Within the United States, call the Oakley Global Headquarters number listed below. Please have your purchase information ready. Customers outside the United States should contact their local Authorized Oakley Timepiece Dealer or use the list below to call the nearest Oakley headquarters.

Oakley Global Headquarters, USA: 1 (800) 403-7449

Oakley Africa: +27 41 501 0200

Oakley Brasil Ltda.: 0800-770-7822 or 0xx11-4197-9999 (Grande São Paulo e celular)

Oakley Canada: 1-877-625-5396

Oakley Europe-Benelux, France, Italy, Scandinavia: 00 800 62 55 39 00

• Espana: 900 953 398 • Portugal: 800 833 121 • Sverige: 020 79 1037

Oakley GmbH: Germany, Austria and Poland: +49-89-99650-4181

Oakley Japan: 0120 099 146

Oakley Mexico: 01 800 52 53943

Oakley South Pacific (Australia): 1 800 637 001

Oakley South Pacific (New Zealand): 0800 696 255

Oakley UK: 01462 475400 Eire customers: 00 353 4439557

Legal rights under applicable national law governing the sale of consumer goods are not affected by this warranty.

Movement USA. Assembled of domestic and foreign parts.

Presentado en una escultural cubierta protectora de metal, el Inertial Generator™ de Oakley® convierte el movimiento humano en energía eléctrica. El giro de un mecanismo de volante exclusivo llamado O Engine™, carga un acumulador de litio que alimenta el cronómetro. El World Movement™ patentado incorpora tecnologías pioneras a nivel planetario, que combinan innovaciones en engranajes, poleas y microcircuitos para producir una máquina cronográfica sin muelles ni pilas que funciona gracias a los movimientos de la muñeca.

INERTIAL GENERATOR

El Inertial Generator™ se centra en el principio de conservación de la energía, y convierte el movimiento en una fuente inagotable de energía eléctrica. El dispositivo convierte el movimiento más sutil en una potencia capaz de encender un acumulador de litio Polycaten y acelerar el cuarzo desde cero hasta 32.000 ciclos cada microsegundo.


O ENGINE

El alma de la máquina es el O Engine™, un mecanismo de volante de alta precisión diseñado para aprovechar múltiples vectores de movimiento. En lugar de tensar un resorte convencional, hace girar un generador miniaturizado para regular el proceso electromagnético y calibrarlo con lacadencia del flujo del cristal.

PUESTA EN MARCHA INSTANTÁNEA

Si el cronómetro permanece quieto por un período de tiempo prolongado, arrancará rápidamente con solo mover el pulso del brazo.

Basta con moverlo apoyando y tirando con un ritmo de dos veces por segundo. El movimiento normal del brazo es suficiente para arrancar el O Engine™ y obligar al Inertial Generator™ a alimentar el acumulador. Cuando el segundo se mueve con intervalos de un segundo, significa que el acumulador ha alcanzado la carga mínima necesaria.




AJUSTAR LA HORA

La corona del cronómetro forma una protección estanca con el chasis. Puede retirarse en dos posiciones para acceder a los controles que permiten ponerlo en hora y fecha.

Para sincronizar el calendario con el cambio de medianoche deben seguirse los siguientes pasos:

1. Retirar la corona hasta la primera posición (a).
2. Girar la corona en el sentido de las manillas del reloj para ajustar el cronómetro con fecha de ayer.
3. Retirar la corona hasta la segunda posición (b).
4. Girar las manillas hacia delante hasta que aparezca la fecha de hoy, ya partir de ese momento, continuar hasta llegar a la hora correcta.
5. Llevar la corona hasta su posición original.



CARACTERÍSTICAS

Frecuencia de oscilación del cristal	... 32.768 ciclos por seg.
Tipo de oscilador	Relajación de cuarzo
Precisión	Variación máxima +/- 15 segundos
Sistema de regulación	Variancia Max. +/- 15 segundos
Sistema dinámico	Motor escalón de velocidad constante
Sistema de alimentación	Acumulador de litio Polycaten
Sistema inducción	Inertial Generator™ alimentado por O Engine™
Duración de carga	Aprox. 12-14 días dentro de su funcionamiento
Temperatura de funcionamiento	-5°C a 35°C
Temperatura de almacenamiento	-10°C a 60°C
Antimagnetismo	>20 Oe
Mecanismo	World Movement™

ALIMENTACIÓN

Una carga completa debe mantener el cronómetro en marcha aproximadamente 12 a 14 días. El uso diario lo mantendrá cargado de forma indefinida. El microcircuitio previene las sobrecargas, no importa cuánto tiempo se lleve puesto el cronómetro.

INDICADOR DE AGOTAMIENTO DE CARGA

Cuando el segundero comienza a moverse a un intervalo de 2 segundos, el cronómetro todavía mantendrá la hora exacta, pero se detendrá antes de las horas. Será necesario recargar el generador mediante movimientos ritmicos adelante y atrás del brazo.

PROTECCIÓN AL AGUA

Regulado a 10-bar para que no entre agua, el cronómetro puede utilizarse durante el baño, para nadar e incluso en inmersiones poco profundas. No está diseñado para sumergirse.

Antes de expor el cronómetro a la humedad, se debe secar. Asegúrese de que la corona esté perfectamente ajustada al chasis. No retire la corona si el cronómetro está mojado. Si lo sumerge en agua salada, aclárelo con agua dulce y séquelo cuidadosamente.

TEMPERATURA

Para un funcionamiento preciso, la temperatura normal de funcionamiento se encuentra entre los 5°C y los 35°C. En cualquier caso, el cronómetro está preparado para soportar temperaturas extremas de -10°C a 60°C.

MAGNETISMO

Los campos magnéticos intensos pueden afectar negativamente al cronómetro. Manténgalo alejado de campos magnéticos.

PRODUCTOS QUÍMICOS

El cronómetro puede decolorarse y sufrir otros daños a causa de cosméticos en aerosol, detergentes, adhesivos, disolventes o pinturas.

MANTENIMIENTO PERIODICO

Para garantizar que el chasis, la corona, el cristal estanco y la junta mantengan la estanqueidad, es recomendable revisar el reloj una vez cada 2 o 3 años en un Centro de Servicio Autorizado Oakley.

GARANTIA DE OAKLEY

Todos los cronómetros originales Oakley están garantizados contra defectos de fabricación por un año a partir de la fecha de venta. Esta cobertura es válida con la presentación de factura de compra en un Distribuidor Autorizado de Oakley.

IMPORTANTE

Esta garantía limitada no cubre el cristal exterior, la correa/cadena/brazalete ni las sujeciones. Los arañazos en la carcasa causados por el uso tópico están cubiertos, así como daños producidos por la condensación si no es resistente al agua (non-hydrostatic), ni si el dispositivo no es hermético. No se cubre la reparación de daños causados por el agua si el dispositivo no es resistente al agua (non-hydrostatic). Oakley se reserva el derecho a declinar las responsabilidades de esta garantía para reparaciones de daños cuando el mal uso o abuso sean evidentes, incluidos defectos relativos a la manipulación o mantenimiento realizado por personas ajena al Servicio Autorizado Oakley. Esta garantía no restringe los derechos legales específicos del consumidor.

COMO RECLAMAR LA GARANTIA

Para autorizar el mantenimiento, calificado o las reparaciones bajo el periodo de garantía, debe enviar una factura de compra que muestre de forma legible la fecha y el nombre del Distribuidor Autorizado Oakley. El número de serie en la carcasa del cronómetro debe ser claramente legible y la tapa posterior del cronómetro debe ser la original, sin sustituciones, alteraciones o daños.

Desde dentro de los Estados Unidos, llame a nuestras oficinas centrales al número mencionado abajo con su información de compra. Los clientes de fuera de los Estados Unidos deben ponerse en contacto con su Distribuidor Autorizado de Relojes Oakley o referirse a la lista abajo para llamar a su sede central Oakley.

Oakley Global Headquarters, USA: 1 (800) 403-7449

Oakley Africa: +27 41 501 0200

Oakley Brasil Ltda.: 0800-770-7822 o 0xx11-4197-9999 (Grande São Paulo e celular)

Oakley Canada: 1-877-625-5396

Oakley Europe-Benelux, France, Italia, Scandinavia: 00 800 62 55 39 00

L'Inertial Generator® di Oakley, racchiuso in una cassa metallica dal design scultoreo, trasforma il movimento umano in energia elettrica. Le rivoluzioni di O Engine®, il nostro meccanismo ad altissima precisione, forniscono la carica al generatore di litio che alimenta il cronometro. Le tecnologie di punta su scala mondiale si fondono nell'esclusivo World Movement® di Oakley che abbinano ingranaggi, cuscinetti e microcircuiti innovativi in un orologio senza molle né pule, ma in grado di funzionare solo grazie ai movimenti del polso.

INERTIAL GENERATOR®

L'Inertial Generator® sfrutta i segnali della conservazione dell'energia per convertire il movimento in un flusso infinito di elettricità: ogni semplice movimento viene trasformato in energia pura che alimenta la batteria al litio polyacren con il doppio di fornire al quarzo un accelerazione da zero a trentaduemila cicli al microscopio.

O ENGINE®

Il cuore dell'intera costruzione è l'O Engine®, un volante di precisione concepito per valorizzare i differenti vettori del movimento: invece di avviolare la classica molla principale si connette ad un generatore in miniatura ed alimenta il processo elettromagnetico modulato sulla cadenza della corrente del cristallo.

COME ATTIVARE ISTANTANEAMENTE L'ORDIGNO A SCOPPIO RITARDATO
Anche se il cronometro non è stato attivato per un lungo periodo, lo si può avviare rapidamente con pochi movimenti: basta oscillare il braccio avanti e indietro al ritmo di due movimenti al secondo.

I movimenti abituati del braccio attivano l'O Engine® che alimenta il generatore. Il serbatoio si ricarica quando la lancetta dei secondi si sposta ad intervalli di un secondo.



COME INNESSARE L'ORDIGNO

La corona del cronometro continua anche in posizione con la cassa. La corona può avanzare in due posizioni, segnalate con uno scatto, che permettono di regolare l'ora e la data. Per sincronizzare la funzione di cambio – data del cronometro alla mezzanotte, durante la regolazione dell'ora bisogna eseguire le operazioni seguenti:

1. Estrarre la corona fino allo scatto che segnala la prima posizione (a).
2. Ruotare la corona in senso orario e regolare il cronometro sulla data del giorno precedente.
3. Estrarre la corona fino allo scatto che segnala la seconda posizione (b).
4. Far avanzare le lancette finché appare la data giusta e continuare a mandarle avanti fino ad ottenere l'ora esatta.
5. Reinserrare la corona nella cassa.



PRECISAZIONI TECNICHE

Frequenza di oscillazione del cristallo 32.768 cicli al secondo.
Tipo d'oscillazione diafason al quarzo.
Precisione variazione massima 15 sec./mese.
Sistema di regolazione orologio.
Sistema di allentamento motore passo-passo bipolare.
Sistema di alimentazione batteria al litio polyacren.
Sistema di indicazione Inertial Generator® alimentato da O Engine®.
Durata della carica circa 12-14 giorni alle temperature di funzionamento.
Temperatura di funzionamento -10°C a 35°C.
Temperatura sopportata -10°C a 60°C.
Antimagnetismo >20 G.
Movimento "World Movement" a sei pule.

ALIMENTARE L'ORDIGNO

Una carica completa garantisce l'alimentazione del cronometro per circa 12-14 giorni. L'uso quotidiano lo mantiene costantemente in carica, mentre i microcircuiti ne impediscono la sovraccarica, indipendentemente dalla durata dell'utilizzo.

SEGNALAZIONE DELLA DIMINUZIONE DI POTENZA

Quando la lancetta dei secondi comincia a spostarsi per intervalli di due secondi, il cronometro continua ad indicare l'ora esatta, ma si sciarcerà entro sei ore. Spostare il cronometro verso l'alto per accorciare la distanza dell'indicazione.

PROTEZIONE DELLO STRUMENTO

ESPOSIZIONE ALL'ACQUA
Impermeabile fino ad una pressione di 10 bar, il cronometro può venire indossato durante il bagno. Il ruoto e l'immersione a bassa profondità, ma non è stato concepito per l'immersione in profondità con respiratori. Prima di esporre il cronometro all'acqua, assicurarsi che la corona sia perfettamente posizionata nella cassa. Non estrarla se l'orologio è bagnato. Dopo l'uso in acqua salata, sciacquare il cronometro con acqua dolce e pulirlo e asciugarlo completamente.

TEMPERATURA
Il cronometro garantisce la massima precisione alla temperatura normale di funzionamento, compresa tra 10°C ed i 35°C (tra i 41°F a 95°F), ma è stato concepito per resistere a condizioni estreme: da -10°C a 60°C (da 14°F a 140°F).

MAGNETISMO
Il cronometro può risentire negativamente della presenza di forti campi magnetici, si raccomanda pertanto di mantenerlo lontano da oggetti magnetici.

PRODOTTI CHIMICI
Se esposto a prodotti cosmetici vaporizzati, detergenti, adesivi, solventi o vernici, il cronometro può subire danni o alterazioni cromatiche.

ONDE D'URTO

L'impatto contro una superficie rigida può danneggiare il meccanismo Inertial e il vetro.

MANUTENZIONE PERIODICA
Per assicurarsi che la cassa, la corona, i giunti del vetro e il giunto a tenuta stagna rimangano resistenti all'esposizione all'acqua si raccomanda di soltoportare il cronometro ad una revisione presso un centro assistenza autorizzato Oakley ogni due o tre anni.

CONDIZIONI DI GARANZIA OAKLEY

Ogni cronometro originale Oakley è garantito contro i difetti di produzione per un anno a partire dalla data d'acquisto. Tale garanzia viene accordata direttamente presentazione della prova d'acquisto e nessuna delle coperture principali può presentare segni di sostituzione, deterioramento o alterazione.

IMPORTANTE

Non rientrano nella garanzia limitata il vetro, il cinturino e gli accessori. Non sono coperti neppure le scalfiture della cassa dovute all'uso. I danni causati dall'umidità ad orologi di cui non è garantita l'impermeabilità e i danni dovuti a calamità naturali, quali incendi, inondazioni o terremoti. Ci riserviamo il diritto di richiedere ogni responsabilità ai sensi della presente garanzia in caso di danni originali dall'uso: inappropriato o evidentemente scorretto e i difetti derivanti da riparazioni effettuate da operatori che non fanno parte della rete di assistenza degli agenti autorizzati Oakley. La garanzia non inficia i diritti specifici del consumatore previsti dalla legislazione vigente.

REGISTRAZIONE

La tecnologia d'avanguardia incorporata in ogni cronometro Oakley costituisce la migliore prova di autenticità. Ogni orologio e inoltre catalogato e certificato tramite un numero di serie. Registrando il Suo cronometro per posta o via Internet (<http://www.oakley.com>) ci fornirà degli elementi di riferimento che documenteranno l'acquisto.

COME INOLTRARE RICHIESTE DI ASSISTENZA IN GARANZIA

Per beneficiare dell'assistenza ai sensi del presente certificato di garanzia, quando si richiede una riparazione durante il periodo di garanzia è necessario esibire una prova d'acquisto su cui figurino chiaramente la data d'acquisto e il nome del rivenditore autorizzato di cronometri Oakley. Il numero di serie riportato sulla cassa del cronometro deve essere perfettamente legibile e nessuna delle coperture principali può presentare segni di sostituzione, deterioramento o alterazione.

COME INOLTRARE RICHIESTE DI ASSISTENZA IN GARANZIA

Per beneficiare dell'assistenza ai sensi del presente certificato di garanzia, quando si richiede una riparazione durante il periodo di garanzia è necessario esibire una prova d'acquisto su cui figurino chiaramente la data d'acquisto e il nome del rivenditore autorizzato di cronometri Oakley. Il numero di serie riportato sulla cassa del cronometro deve essere perfettamente legibile e nessuna delle coperture principali può presentare segni di sostituzione, deterioramento o alterazione.

REGISTRAZIONE

La tecnologia d'avanguardia incorporata in ogni cronometro Oakley costituisce la migliore prova di autenticità. Ogni orologio e inoltre catalogato e certificato tramite un numero di serie. Registrando il Suo cronometro per posta o via Internet (<http://www.oakley.com>) ci fornirà degli elementi di riferimento che documenteranno l'acquisto.

COME INOLTRARE RICHIESTE DI ASSISTENZA IN GARANZIA

Per beneficiare dell'assistenza ai sensi del presente certificato di garanzia, quando si richiede una riparazione durante il periodo di garanzia è necessario esibire una prova d'acquisto su cui figurino chiaramente la data d'acquisto e il nome del rivenditore autorizzato di cronometri Oakley. Il numero di serie riportato sulla cassa del cronometro deve essere perfettamente legibile e nessuna delle coperture principali può presentare segni di sostituzione, deterioramento o alterazione.

REGISTRAZIONE

La tecnologia d'avanguardia incorporata in ogni cronometro Oakley costituisce la migliore prova di autenticità. Ogni orologio e inoltre catalogato e certificato tramite un numero di serie. Registrando il Suo cronometro per posta o via Internet (<http://www.oakley.com>) ci fornirà degli elementi di riferimento che documenteranno l'acquisto.

COME INOLTRARE RICHIESTE DI ASSISTENZA IN GARANZIA

Per beneficiare dell'assistenza ai sensi del presente certificato di garanzia, quando si richiede una riparazione durante il periodo di garanzia è necessario esibire una prova d'acquisto su cui figurino chiaramente la data d'acquisto e il nome del rivenditore autorizzato di cronometri Oakley. Il numero di serie riportato sulla cassa del cronometro deve essere perfettamente legibile e nessuna delle coperture principali può presentare segni di sostituzione, deterioramento o alterazione.

REGISTRAZIONE

La tecnologia d'avanguardia incorporata in ogni cronometro Oakley costituisce la migliore prova di autenticità. Ogni orologio e inoltre catalogato e certificato tramite un numero di serie. Registrando il Suo cronometro per posta o via Internet (<http://www.oakley.com>) ci fornirà degli elementi di riferimento che documenteranno l'acquisto.

COME INOLTRARE RICHIESTE DI ASSISTENZA IN GARANZIA

Per beneficiare dell'assistenza ai sensi del presente certificato di garanzia, quando si richiede una riparazione durante il periodo di garanzia è necessario esibire una prova d'acquisto su cui figurino chiaramente la data d'acquisto e il nome del rivenditore autorizzato di cronometri Oakley. Il numero di serie riportato sulla cassa del cronometro deve essere perfettamente legibile e nessuna delle coperture principali può presentare segni di sostituzione, deterioramento o alterazione.

REGISTRAZIONE

La tecnologia d'avanguardia incorporata in ogni cronometro Oakley costituisce la migliore prova di autenticità. Ogni orologio e inoltre catalogato e certificato tramite un numero di serie. Registrando il Suo cronometro per posta o via Internet (<http://www.oakley.com>) ci fornirà degli elementi di riferimento che documenteranno l'acquisto.

COME INOLTRARE RICHIESTE DI ASSISTENZA IN GARANZIA

Per beneficiare dell'assistenza ai sensi del presente certificato di garanzia, quando si richiede una riparazione durante il periodo di garanzia è necessario esibire una prova d'acquisto su cui figurino chiaramente la data d'acquisto e il nome del rivenditore autorizzato di cronometri Oakley. Il numero di serie riportato sulla cassa del cronometro deve essere perfettamente legibile e nessuna delle coperture principali può presentare segni di sostituzione, deterioramento o alterazione.

REGISTRAZIONE

La tecnologia d'avanguardia incorporata in ogni cronometro Oakley costituisce la migliore prova di autenticità. Ogni orologio e inoltre catalogato e certificato tramite un numero di serie. Registrando il Suo cronometro per posta o via Internet (<http://www.oakley.com>) ci fornirà degli elementi di riferimento che documenteranno l'acquisto.

COME INOLTRARE RICHIESTE DI ASSISTENZA IN GARANZIA

Per beneficiare dell'assistenza ai sensi del presente certificato di garanzia, quando si richiede una riparazione durante il periodo di garanzia è necessario esibire una prova d'acquisto su cui figurino chiaramente la data d'acquisto e il nome del rivenditore autorizzato di cronometri Oakley. Il numero di serie riportato sulla cassa del cronometro deve essere perfettamente legibile e nessuna delle coperture principali può presentare segni di sostituzione, deterioramento o alterazione.

REGISTRAZIONE

La tecnologia d'avanguardia incorporata in ogni cronometro Oakley costituisce la migliore prova di autenticità. Ogni orologio e inoltre catalogato e certificato tramite un numero di serie. Registrando il Suo cronometro per posta o via Internet (<http://www.oakley.com>) ci fornirà degli elementi di riferimento che documenteranno l'acquisto.

COME INOLTRARE RICHIESTE DI ASSISTENZA IN GARANZIA

Per beneficiare dell'assistenza ai sensi del presente certificato di garanzia, quando si richiede una riparazione durante il periodo di garanzia è necessario esibire una prova d'acquisto su cui figurino chiaramente la data d'acquisto e il nome del rivenditore autorizzato di cronometri Oakley. Il numero di serie riportato sulla cassa del cronometro deve essere perfettamente legibile e nessuna delle coperture principali può presentare segni di sostituzione, deterioramento o alterazione.

REGISTRAZIONE

La tecnologia d'avanguardia incorporata in ogni cronometro Oakley costituisce la migliore prova di autenticità. Ogni orologio e inoltre catalogato e certificato tramite un numero di serie. Registrando il Suo cronometro per posta o via Internet (<http://www.oakley.com>) ci fornirà degli elementi di riferimento che documenteranno l'acquisto.

COME INOLTRARE RICHIESTE DI ASSISTENZA IN GARANZIA

Per beneficiare dell'assistenza ai sensi del presente certificato di garanzia, quando si richiede una riparazione durante il periodo di garanzia è necessario esibire una prova d'acquisto su cui figurino chiaramente la data d'acquisto e il nome del rivenditore autorizzato di cronometri Oakley. Il numero di serie riportato sulla cassa del cronometro deve essere perfettamente legibile e nessuna delle coperture principali può presentare segni di sostituzione, deterioramento o alterazione.

REGISTRAZIONE

La tecnologia d'avanguardia incorporata in ogni cronometro Oakley costituisce la migliore prova di autenticità. Ogni orologio e inoltre catalogato e certificato tramite un numero di serie. Registrando il Suo cronometro per posta o via Internet (<http://www.oakley.com>) ci fornirà degli elementi di riferimento che documenteranno l'acquisto.

COME INOLTRARE RICHIESTE DI ASSISTENZA IN GARANZIA

Per beneficiare dell'assistenza ai sensi del presente certificato di garanzia, quando si richiede una riparazione durante il periodo di garanzia è necessario esibire una prova d'acquisto su cui figurino chiaramente la data d'acquisto e il nome del rivenditore autorizzato di cronometri Oakley. Il numero di serie riportato sulla cassa del cronometro deve essere perfettamente legibile e nessuna delle coperture principali può presentare segni di sostituzione, deterioramento o alterazione.

REGISTRAZIONE

La tecnologia d'avanguardia incorporata in ogni cronometro Oakley costituisce la migliore prova di autenticità. Ogni orologio e inoltre catalogato e certificato tramite un numero di serie. Registrando il Suo cronometro per posta o via Internet (<http://www.oakley.com>) ci fornirà degli elementi di riferimento che documenteranno l'acquisto.

COME INOLTRARE RICHIESTE DI ASSISTENZA IN GARANZIA

Per beneficiare dell'assistenza ai sensi del presente certificato di garanzia, quando si richiede una riparazione durante il periodo di garanzia è necessario esibire una prova d'acquisto su cui figurino chiaramente la data d'acquisto e il nome del rivenditore autorizzato di cronometri Oakley. Il numero di serie riportato sulla cassa del cronometro deve essere perfettamente legibile e nessuna delle coperture principali può presentare segni di sostituzione, deterioramento o alterazione.

REGISTRAZIONE

La tecnologia d'avanguardia incorporata in ogni cronometro Oakley costituisce la migliore prova di autenticità. Ogni orologio e inoltre catalogato e certificato tramite un numero di serie. Registrando il Suo cronometro per posta o via Internet (<http://www.oakley.com>) ci fornirà degli elementi di riferimento che documenteranno l'acquisto.

COME INOLTRARE RICHIESTE DI ASSISTENZA IN GARANZIA

Per beneficiare dell'assistenza ai sensi del presente certificato di garanzia, quando si richiede una riparazione durante il periodo di garanzia è necessario esibire una prova d'acquisto su cui figurino chiaramente la data d'acquisto e il nome del rivenditore autorizzato di cronometri Oakley. Il numero di serie riportato sulla cassa del cronometro deve essere perfettamente legibile e nessuna delle coperture principali può presentare segni di sostituzione, deterioramento o alterazione.

REGISTRAZIONE

La tecnologia d'avanguardia incorporata in ogni cronometro Oakley costituisce la migliore prova di autenticità. Ogni orologio e inoltre catalogato e certificato tramite un numero di serie. Registrando il Suo cronometro per posta o via Internet (<http://www.oakley.com>) ci fornirà degli elementi di riferimento che documenteranno l'acquisto.

COME INOLTRARE RICHIESTE DI ASSISTENZA IN GARANZIA

Per beneficiare dell'assistenza ai sensi del presente certificato di garanzia, quando si richiede una riparazione durante il periodo di garanzia è necessario esibire una prova d'acquisto su cui figurino chi